

ナビの利用方法

- 配車情報の有無に関わらず、ナビ機能を利用することができます。
- 地図画面の【目的地検索】より地点検索・設定を行い、ルートを選択の上、ナビを開始します。



注意事項

- 走行中に操作をしたり、画面を注視したりしないでください。
- 操作は、安全な場所に車を停止させてから行ってください。
- 常に実際の道路状況や交通規制標識・表示などを優先してください。


住所検索から地点を設定



【住所】を選択すると、住所検索画面が表示されます



市区町村を指定します
上下ボタンで表示がスクロールします
「あ行～わ行」ボタンを押すと該当の名称まで表示が移ります



丁目→番地→号の順に指定します
「1～0」ボタンを押すと該当の地点まで表示が移ります
丁目や番地が存在しない地域である場合は入力がスキップされます



番地・号の指定後、【入力確定】を押します



入力した地点の地図と住所が表示されたのを確認し、【確定】を押します 地図上のピン位置を動かして微調整することができます



ルート設定に地点が入力された状態になります
【設定】から再度編集ができます。

地図から地点を設定



【地図】を選択すると、地図画面が表示されます



地図上のカーソルを指で移動させて目的の位置に合わせます。
位置を調整したら【確定】ボタンを押します。



ルート設定に地点が入力された状態になります

フリーワード機能は、現在使えたり使えなかったりしています。
試してみてダメならあきらめましょう。どうせ今のところ使いにくいナビです。

つか、この説明書もくっそどうしようもねえ。時間がかかるわ。フォント、すまん。直すの面倒。

ルート選択

■ ルート検索後は、ルート選択画面が表示されます。

- 距離優先・時間優先・一般優先・有料優先のルートから選択します。
- 黄色の[¥]アイコンがついている経路は有料道路を通る経路になります。
- 有料道路を通る経路を選択した場合は、有料道路を利用する経路であることが通知されます。

■ ルートを選択後、【案内開始】を押すことでナビが開始します。



出発地・目的地が入力された状態から
【ルート検索】を押します。



ルート	説明
距離優先	目的地までの距離が1番短くなるルートです
時間優先	目的地までの時間が1番短くなるルートです
一般優先	一般道路を優先的に使用するルートです
有料優先	有料道路を優先的に使用するルートです

ナビ案内中の地図画面

■ナビ案内中は、以下のような画面が表示されます



	説明
①	目的地に設定されている住所を表示します
②	ナビメニューを開きます
③	ルートを表示します 一般道は緑色、有料道は青色で表示します
④	目的地までの距離を表します
⑤	目的地までの到着予定時間を表します
⑥	通過する交差点の情報、経路の拡大図などの詳細案内を表示します

ナビメニュー

■ナビ案内中に画面に表示されている【ナビメニュー】ボタンを押すと、ナビに関するメニューを表示します。各機能は以下の表の通りです。



項目	説明
地点確認・編集	出発地・目的地・経由地の設定画面に遷移します
ルート再検索	現在のナビ案内を中止して、ルートの再検索を行います
案内中止	ナビ案内を中止します。設定したルートは削除されます
リルート	強制的にリルートを行う場合に使用します
一般道／有料道切り替え	自車位置の一般道路／有料道の切り替えを行います 一般道路と有料道が上下に並走しているような場所を走行している際、実際の走行道路と誤認識している場合の切り替えに使用します